

Diversey

Dry Wipes Einmal- Wischtuchsystem

Das Dry Wipes System von Diversey Care ermöglicht Ihnen den flexiblen und einfachen Einsatz von individuell mit den Produkten Ihrer Wahl getränkten Einmal-Wischtüchern. Fügen Sie einfach Ihr bevorzugtes Reinigungs- oder Desinfektionsmittel hinzu.

Vielseitig

- Kann mit unterschiedlichen Diversey Care Reinigern, Desinfektionsreinigern oder Desinfektionsmitteln verwendet werden
- Geeignet für alle harten, nicht porösen Oberflächen entsprechend den Angaben auf dem Produktetikett der Tränkflüssigkeit
- Der Spendereimer kann mit Dry Wipes Nachfüllungen wiederbefüllt und mehrfach verwendet werden

Wirksam

- Die spezielle Ausrüstung der Wischtücher verhindert die Bindung von Reinigungschemikalien und Desinfektionswirkstoffen
- Hochwertige Fasern erlauben eine einfache Aufnahme und Entfernung von Schmutz, Staub und anderen Rückständen
- Einzeln entnehmbare Wischtücher in einem geschlossenen System reduzieren das Risiko von Kreuzkontaminationen und die Gefahr des Verschüttetens von Chemieprodukten

Effizient

- Ermöglicht die Entnahme von einzelnen Tüchern, kein Auswringen erforderlich
- Dank der Verschlusskonstruktion des Eimers können die vorbereiteten Wischtücher während mehrerer Schichten verwendet werden, was Zeit und Kosten spart
- Trägt zur Reduzierung des Chemieabfalls bei, indem jedes Wischtuch exakt mit der erforderlichen Menge an Produkt getränkt wird
- Ideal, wenn ein Waschen der Tücher nicht möglich ist

Entwickelt für

- Gesundheitswesen
- Schulen
- Handel
- Gebäudereinigung
- Öffentliche Einrichtungen
- Hotellerie



Dry Wipes Einmal-Wischtuchsystem

Das Dry Wipes System ist die perfekte Wahl für Betriebe und Einrichtungen, in denen keine Wäscherei zur Verfügung steht. Vorbefeuchtete Einmal-Wischtücher können die herkömmliche Sprühreinigung ersetzen.

Anwendungshinweise

- Stellen Sie sicher, dass das Diversey Care Dry Wipes System mit der von Ihnen gewünschten Tränklösung kompatibel ist. Konsultieren Sie das Sicherheitsdatenblatt und testen Sie, ob die gewünschte Chemikalie mit den Tüchern kompatibel ist.
- Lesen Sie aufmerksam das Sicherheitsdatenblatt, um sich mit den Gefahren in Zusammenhang mit dem Gebrauch der Produktlösung vertraut zu machen. Folgen Sie den Sicherheitshinweisen zur Anwendung des Produktes und verwenden Sie geeignete Schutzausrüstung. Für Fragen zur sicheren Anwendung der Produktlösung kontaktieren Sie Ihren Vorgesetzten oder den Sicherheitsbeauftragten Ihres Unternehmens.
- Beschriften Sie den Spendereimer mit den Hinweisen zu dem genutzten Produkt. ACHTUNG: Diese Beschriftung ersetzt nicht das Sicherheitsdatenblatt des Herstellers.
- Gießen Sie langsam das Produkt über die Mitte der Rolle. Verwenden Sie etwa 1.5 L Produktlösung für einen Spendereimer. Die Menge des Produktes ist abhängig von der gewünschten Durchtränkung der Tücher.
- Fädeln Sie das in der MITTE der Rolle liegende Ende durch die Öffnung im Deckel des Spendereimers. Schließen Sie den Eimer.

Technische Daten

Aussehen	Weiß	Größe	30.5 x 26.7 cm
Material	Thermisch verschweißtes Polypropylen		

Produkt	Verpackungseinheit	Art. Nr.
Dry Wipes Einmal-Wischtuchsystem	6 x 125 Tücher inkl. Spendereimer	7523544
Dry Wipes Einmal-Wischtuchsystem - Nachfüllung	6 x 125 Tücher	7523545